

高出力LEDライト レンズ交換方法

1. レンズ固定用ネジ（4本）を外し、レンズを取り外してください。
2. 新しいレンズを、レンズ固定用ネジ（4本）で固定してください。
（ネジは図のような順番で、対角線上に締めてください）

※レンズ表面は傷つきやすいので、直に触れないようにして作業してください。

