

⑦故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店もしくは当社まで
ご相談ください。

保存用

saga

ストロングライト 取扱説明書

取付タイプ『SL-13MS』

この度はストロングライトをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
お求めの製品を正しくお使い頂くために、この取扱説明書をよくお読みください。
尚、この取扱説明書は、いつでも見ることのできる場所に大切に保管してください。

①取扱上のご注意




注意

1. この製品は防雨構造です。防水構造ではありませんので水につけたり、水中で使用することは絶対にしないで下さい。感電や漏電の恐れがあり、大変危険です。
2. この製品はインバーター（電子基板）を採用しておりますので、電源周波数に関係なく使用できます。また、取り扱いには十分に注意してください。絶対に放り投げたり、落としたりしないでください。落下等のショックにより製品が故障（電子基板の損傷等）したり、蛍光管が破損したりすることがあります。
3. 製品の改造及び蛍光管以外の部品交換は、絶対にしないでください。製品の機能が低下したり故障の原因になるばかりでなく、感電や漏電等の事故のもとになり大変危険です。（蛍光管の交換は別途記載図の手順で行ってください。）
4. 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードの破損の原因となります。また、コードが破損した場合には、直ちに使用を止めてください。感電や漏電の恐れがあり、大変危険です。
5. コンセントから抜く時には、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜いてください。また、濡れた手で電源プラグを持たないでください。感電の恐れがあり、大変危険です。
6. この製品は通常の作業環境に対応できるように設計されています。使用できる温度範囲は0°C~40°Cです。冷凍室や高温作業場や極端に温度の高い場所等では使用できません。
7. 製品に表示された定格電圧以外での電圧では、絶対に使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
8. 紙や布をかぶせたりして使用しないでください。製品の温度が高くなり、火災等の事故の原因となり大変危険です。
9. そのほか、製品に異常の見られる場合は直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店に連絡してください。そのまま使用すると重大な事故につながる危険性があります。

販売店

嵯峨電機工業株式会社 樹立部
〒145-0076 東京都大田区田園調布南 10-5
TEL 03 (3758) 8691
FAX 03 (3759) 8263
ホームページ <http://www.sagaden.co.jp/>

②各部の名称



③使用方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
2. 電源スイッチを押してください。即時、点灯します。
3. もう一度電源スイッチを押すと消灯します。
4. 製品を安全に永く使用していただくために、定期的に（1週間に1回程度）点検を行ってください。
・ねじや部品の緩みはないか。
・本体やコードに損傷はないか。
・蛍光管の点灯状況は良いか。（根元が黒くなっている場合はすぐに交換してください）
・ホルダにしっかりと固定されているか。
5. 製品のお手入れの際に、外筒以外の部分をガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。

④取付方法


※付属の「固定ホルダー」を使用して、以下の要領でしっかりとストロングライトを取り付けて下さい。

1. ピッチ 230mm（穴の中心から中心までの距離）で、取り付ける側に直径 8.5mm の穴を開けて、M5×10 ~ 30mm のねじ（付属品ではありません）と M5 のナット（付属品ではありません）を使い、付属の「固定ホルダー」をしっかりと取り付けてください。（注意：固定ホルダーを溶接や接着剤等で固定することは、絶対にしないでください。）
2. 取り付けた「固定ホルダー」にストロングライトをはめ込みしっかりと固定してください。
3. 電源コードは、無理のない方法で固定してください。（市販の配線ダクトか配線モール等をお使い下さい。）

⑤蛍光管の交換方法

※蛍光管の交換をする時は、必ず電源プラグをコンセントから外して行ってください。
コンセントに差し込んだままの状態で交換作業をすることは絶対にしないで下さい。
※消灯後しばらくは、蛍光管は高温ですので、十分に注意してください。
※蛍光管の交換は次の手順で行ってください。

1. 外筒を持ちながらキャップカバーを外してください。
2. 外筒を持ちながらライトキャップを外し、外筒から中身を取り出してください。
3. Oリング 2本を外し、蛍光管を外して交換してください。
4. 新しい蛍光管をソケットに差し込み、架台に取り付け、Oリング 2本を掛けてください。
5. 中身を外筒に収めて、ライトキャップを外筒にはめてキャップカバーを被せてください。



⑥仕様

型 式	SL-13MS
電 源	AC100V 50/60Hz
蛍 光 管	13W ツイン管
消費電力	13W
点灯方式	インバータ
寸 法	Φ53mm×298mm
重 量	***g
コード長	5.0m
付 属 品	固定ホルダ 2個

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。