

⑦故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店もしくは当社まで
ご相談ください。

saga

保存用

ストロングライト 取扱説明書

取付タイプ『SL-13MSE』

この度はストロングライトをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
お求めの製品を正しくお使い頂くために、この取扱説明書をよくお読みください。
尚、この取扱説明書は、いつでも見ることのできる場所に大切に保管してください。

①取扱上のご注意




注意

1. この製品は防雨構造です。防水構造ではありませんので水につけたり、水中で使用することは絶対にしないで下さい。感電や漏電の恐れがあり、大変危険です。
2. この製品はインバーター（電子基板）を採用しておりますので、電源周波数に関係なく使用できます。また、取り扱いには十分に注意してください。絶対に放り投げたり、落としたりしないでください。落下等のショックにより製品が故障（電子基板の損傷等）したり、蛍光管が破損したりすることがあります。
3. 製品の改造及び蛍光管以外の部品交換は、絶対にしないでください。製品の機能が低下したり故障の原因になるばかりでなく、感電や漏電等の事故のもとになり大変危険です。（蛍光管の交換は別途記載図の手順で行ってください。）
4. 外筒に耐薬品性に優れた特殊プラスチックを使用しているため、汚れた時にシンナー等で拭いても溶けたり、白くなることはありませんが、外筒以外の部分はシンナー等で拭くと溶けたり、白くなることがありますので絶対に行わないでください。
5. 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードの破損の原因となります。また、コードが破損した場合には、直ちに使用を止めてください。感電や漏電の恐れがあり、大変危険です。
6. コンセントから抜く時には、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜いてください。また、濡れた手で電源プラグを持たないでください。感電の恐れがあり、大変危険です。
7. この製品は通常の作業環境に対応できるように設計されています。使用できる温度範囲は0°C~40°Cです。冷凍室や高温作業場や極端に温度の高い場所等では使用できません。
8. 製品に表示された定格電圧以外での電圧では、絶対に使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
9. 紙や布をかぶせたりして使用しないでください。製品の温度が高くなり、火災等の事故の原因となり大変危険です。
10. そのほか、製品に異常の見られる場合は直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店に連絡してください。そのまま使用すると重大な事故につながる危険性があります。

販売店

嵯峨電機工業株式会社 技術部
〒145-0076 東京都大田区田園調布南 10-5
TEL 03(3758)8691
FAX 03(3759)8263
ホームページ <http://www.sagaden.co.jp/>

②各部の名称




③使用方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
2. 電源スイッチを押してください。即時、点灯します。
3. もう一度電源スイッチを押すと消灯します。
4. 製品を安全に永く使用していただくために、定期的に（1週間に1回程度）点検を行ってください。
 - ・ねじや部品の緩みはないか。
 - ・本体やコードに損傷はないか。
 - ・蛍光管の点灯状況は良いか。（根元が黒くなっている場合はすぐに交換してください）
 - ・ホルダにしっかりと固定されているか。
5. 製品のお手入れの際に、外筒以外の部分をガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。

④取付方法

1. 凹側のホルダを取り付けたい壁や機械に6mmのネジで固定してください。
 2. ストロングライトをホルダに固定してください。
 3. 凸側のホルダを、付属のスペーサと蝶ネジで凹側のホルダにしっかりと固定してください。
- ※付属の固定ホルダ以外で固定しないでください。
ライトが外れたり、故障したりする恐れがあり、大変危険です。



⑤蛍光管の交換方法


※蛍光管の交換をする時は、必ず電源プラグをコンセントから外して行ってください。

コンセントに差し込んだままの状態で交換作業をすることは絶対にしないで下さい。

※消灯後しばらくは、蛍光管は高温ですので、十分に注意してください。

※蛍光管の交換は次の手順で行ってください。

1. 外筒を持ちながらキャップカバーを外してください。
2. 外筒を持ちながらライトキャップを外し、外筒から中身を取り出してください。
3. Oリング2本を外し、蛍光管を外して交換してください。
4. 新しい蛍光管をソケットに差し込み、架台に取り付け、Oリング2本を掛けてください。
5. 中身を外筒に収めて、ライトキャップを外筒にはめてキャップカバーを被せてください。



⑥仕様

型 式	SL-13MSE
電 源	AC100V 50/60Hz
蛍 光 管	13W ツイン管
消費電力	13W
点灯方式	インバータ
寸 法	Φ53mm×298mm
重 量	450g
コード長	3m
付 属 品	固定ホルダ 1個

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。