

縦型スタンド 取扱説明書

『JVS-40L』、『JVS-20L』

この度は、縦型スタンドをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。
お求めの製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
尚、この取扱説明書は、いつでも見ることのできる場所に大切に保管してください。

①取扱上のご注意

⚠ 注意



・この製品は弊社製品の専用スタンドです。弊社の指定した以外の器具または他社製品を取り付けて使用しないでください。破損または転倒する恐れがあり大変危険です。



・弊社指定のオプション以外を使用しないでください。製品の破損や故障の原因となり大変危険です。



・取り付ける器具の使用方法については、その器具についている取扱説明書を参照してください。



・本製品の組立は平坦な場所で行ってください。平坦でない場所で行なうと転倒する恐れがあり大変危険です。



・組立の際、ネジやボルトは確実にしめて固定してください。ネジやボルトがゆるんでいると、部品が外れる恐れがあり大変危険です。



・本製品は必ず平坦な場所で使用してください。平坦でない場所で使用すると転倒する恐れがあり大変危険です。



・本製品を高い場所や不安定な場所で使用しないでください。落下や転倒する恐れがあり大変危険です。



・衝撃や振動の加わるような場所では使用しないでください。転倒する恐れがあり大変危険です。



・直射日光の当たる場所や温度が異常に高くなる場所に長時間放置しないでください。部品が変形する恐れがあります。



・本製品に乗ったり、ぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。製品が破損したり転倒する恐れがあり大変危険です。



・製品は絶対に放り投げたり、落としたりしないでください。落下等のショックにより製品が破損したりすることがあります。



・部品を改造しないでください。転倒する恐れがあり大変危険です。



・万一、部品が破損した場合は、そのまま使用しないでください。そのまま使用しますと転倒する恐れがあり大変危険です。




・お手入れの際は、中性洗剤を柔らかい布に含ませて軽く拭いてください。シンナーやベンジンなどは使用しないでください。



②仕様

型 式	JVS-40L	JVS-20L
寸 法	W450.8mm×D473.7mm×H1604.5 mm	W450.8mm×D473.7mm×H1040.9mm
重 量	2.7kg（ライトは含まず）	2.0kg（ライトは含まず）


※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。




JVS-40L




JVS-20L




③各部名称



JVS-40L



JVS-20L



JVS-40L+SL-LED40M

各部の名称


使用例

(製品にライト・ホルダーは含まれません)


④梱包内容

本製品は分解して梱包してあります。全てそろっているか、確認してください。


不足しているものがあるようでしたら、お買い求めになった販売店または弊社までご連絡ください。



スタンドレッグ JVS-40L
(キャスターにストッパー付き 2 個、なし 1 個)




スタンドレッグ JVS-20L
(ゴム足つき 3 個)




支柱


六角穴付きボルト (8 個)



固定プレート (3 個)




スタンドベース



スタンドキャップ A



支柱固定金具




六角レンチ

部品一覧

⑤組み立て手順

組み立てに必要なもの




図にある作業アイコンのある工具を使用してください

組み立てに必要な人数




スタンドの組み立て方

1. 支柱にスタンドキャップ A を差し込み、支柱固定金具の六角ナットを支柱にスライドさせるように差し込んでください。最後まで差し込んだら、六角穴付きボルトを締めて、しっかり固定しておいてください。
2. 六角穴付きボルトで、支柱固定金具をスタンドベースに固定してください。この際、ホルダ取付金具が前方にくるようにしてください。




3. 六角穴付きボルトと固定プレートで、スタンドレッグをスタンドベースに取り付けてください。



ライトの取付け方

1. ホルダー取付金具にライトに付属しているホルダーを固定ネジで取り付けてください。
2. ホルダー取付金具の六角穴付きボルトをゆるめ、ライトの長さに応じて金具の位置を調整し、しっかりと固定してください。
3. ライトをホルダーに取り付けてください。



⑥使用方法



JVS-20L

支柱をしっかりもって、持ち上げてから移動してください。

JVS-40L

支柱をしっかりもって、水平に押すようにして移動してください。

設置の際は、キャスターのストッパーで固定してください。



⑦製品を安全に永く使用していただくために

- ・定期的に（1週間に1回程度）点検を行ってください。
 - ・本体に損傷はないか。
 - ・ネジやボルト・部品にゆるみはないか。
- ・製品のお手入れの際に、外筒以外の部品をガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。

⑧故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、お買い求めの販売店もしくは弊社までご相談ください。

販売店

嵯峨電機工業株式会社

本社

〒145-0076 東京都大田区田園調布南 10-5
TEL 03-3759-8261 FAX 03-3756-2131

ホームページ <http://www.sagaden.co.jp/>

名古屋営業所

〒463-0087 名古屋市守山区大永寺町 41
TEL 052-796-1511 FAX 052-796-2151

大阪営業所

〒556-0024 大阪市浪速区塩草 3-4-4
TEL 06-6561-4571 FAX 06-6562-4694