


ストロングライト用 ラインプレート

LP-02S-H30、LP-02G-H30、LP-02S-H20、LP-02G-H20 取扱説明書

①組立方法


拡散板を、付属のつまみネジとナットで図のように固定してください。



②固定方法

ライトの外筒部に、ラインプレートのホルダーを使用して取付てください。


その際、ストッパーが図の位置にくるようにしてください。



③使用方法

ラインプレートを使用しないときは、図のようにラインプレートの位置を変えてください。

※ライトの大きさや取付位置によっては、位置の変更ができないことがあります。



⚠ 注意

製品のお手入れの際に、アルカリ性の洗浄液等で拭いたりしないでください。変色や破損、腐食の原因となります。

また、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。

汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。